YAMAHA FZ-1（FAZER）（'08～ ）　ハンドルポストキット

取扱説明書

このたびは TaGu ハンドルポストキットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

製品の取り付けの際は、本説明書を熟読の上、作業をお願いします。

注意事項

① 取り付け作業はオートバイ整備を熟知した整備士が行ってください。
　整備不良等での事故や不具合について、当社は責任を負いかねます。
　本説明書の点検項目、処置を怠ると重大な人身事故に繋がります。
② 取り付け作業はエンジン、マフラーが冷めた状態で行ってください。
③ ねじ、ナットの取り付け時は、ねじ緩み防止剤を塗布の上、規定トルクで締め付けてください。
④ 300km 走行、もしくは一ヶ月毎に各部のねじの緩みや異常が無いか確認してください。
⑤ 乗車前にブレーキランプの確認をしてください。（法律で定めた乗車前点検）

・標準締め付けトルク

ねじ径	N･M	kgf･m	ft･lbf
M5ボルト･ナット	4.9	0.5	3.6
M6ボルト･ナット	9.8	1.0	7.2
M8ボルト･ナット	22.5	2.3	16.6
M10ボルト･ナット	34.3	3.5	25.3
M12ボルト･ナット	53.9	5.5	40.0

第１版

取り付け手順

①　純正ハンドルポストの取り外し
ハンドルをいっぱいに切り、写真の様に緩めます。
この時点は緩めるだけです。

②　メクラキャップを細いマイナスドライバーで外す。
（注意　キャップはプラスチックの為
割れる場合が御座います。）

③　純正トッププレートとハンドルを取り外し
①　で緩めたナットをレンチで保持し、
写真の様に上部を左に回して緩めます。

④　M10 ナットとワッシャーは後で使用します。

⑤　③で回したハンドルポストを取ります。
フランジゴム、ワッシャーを取り外します
ゴム、ワッシャーも後で使用します。

⑥　製品を仮組みします。
⑤で外したワッシャーを先にいれ、写真の様に
フランジゴムを挿入します。

⑦　④で外したワッシャーと M10 ナットを装着
この時点では仮止めです。

⑧　ナットをレンチで保持し、上部を右に回して締めます。
上部が少し手で回るぐらいで締めます。
本締めは後で行います。

⑨　ハンドルを置き、収まるようにポストを微調整します。
ハンドルポストは先が少し細くなっている方が前です。

⑩　トッププレートを装着し、付属のキャップボルトを
締めます。（注意　前２箇所を先に締めます）
締め付けトルク　2.3kgf-m

⑪　次に後方の二箇所を付属のキャップボルトで
締めます。（注意　前方が先に締めているのを確認）
締め付けトルク　2.3kgf-m

⑫　⑧で仮止めしたナットを本締めします。
締め付けトルク　3.5kgf-m

ハンドルが確実に固定されているか確認をしてください。
定期的にねじ類の緩みを確認してください。
作業、点検不備による事故などは当社は責任を負いかねます。

破損、紛失した補修パーツをお取り寄せする際はお買い上げ店もしくは弊社へご連絡をお願いします。
その際、本説明書が必要となりますので、お手元への保管をお願いいたします。

は皆様の安全で楽しいオートバイライフを応援いたします。

有限会社　田口製作所
〒513-0803　三重県鈴鹿市三日市町 1820
TEL　059-382-1652　FAX　059-382-1609
Mail　tagu@rc-tagu.com　URL　www.rc-tagu.com

第１版　　2008 年 6 月 23 日